

PROCEDURE UTILI

Versione Hardware e Software

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Diagnostica e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni di sistema premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. Il dato significativo è la "Versione Software"
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca canale" e premere OK
- Inserire il PIN: 1234
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Reinstalla la tua Lista dei Canali" premere OK
- Compare una videata che mostra una barra di progresso con la scansione progressiva dei canali; al completamento dell'operazione apparirà un pannello con la lista di tutti i canali TV e canali radio sintonizzati; premere OK per salvare il risultato della sintonizzazione
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Servizi tivùsat" e premere OK
- Verranno mostrate le informazioni della tessera TivùSAT
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Diagnostica" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Misuratore di segnale satellitare" e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce "Personalizzazione" e premere OK
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce "Opzioni immagine" e premere OK
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce "AutoStart Applicazione"
- Usare le frecce destra/sinistra per evidenziare l'opzione desiderata (scegliere SI se si desidera visualizzare le applicazioni oppure NO per disabilitarle) e premere OK per salvare la configurazione.

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto DISP sul telecomando
- Compare a schermo una finestra intitolata OPT; la prima voce "Audio" è riferita al canale audio che si sta ascoltando.
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare la lingua desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto OPT sul telecomando
- Compare a schermo una finestra intitolata OPZIONI; la seconda voce "Sottotitoli" è riferita alla lingua dei sottotitoli che si desidera visualizzare.
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:

- Prendere il telecomando del TELEVISORE
- Premere il pulsante che visualizza il Teletext
- Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
- Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

Come selezionare l'audio Dolby Digital

- Premere il tasto DISP sul telecomando
- Compare a schermo una finestra intitolata OPT; la prima voce "Audio" è riferita al canale audio che si sta ascoltando.
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare la lingua desiderata con il simbolo Dolby Digital associato (se disponibile)
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Personalizzazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni TV e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il Formato schermo desiderato (16:9 o 4:3): un disegno con spiegazione informano sulle caratteristiche del formato schermo selezionato.
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Formato immagine e con le frecce destra/sinistra le possibili opzioni (Letter Box, Pan-Scan, Schermo Intero): un disegno con spiegazione informano sulle caratteristiche del formato schermo selezionato.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce "Impostazioni predefinite" e premere OK
- Inserite il PIN: 1234
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la voce desiderata (Selezionare sì, se si desidera ripristinare le impostazioni del decoder. Selezionare NO se non si vogliono effettuare modifiche).
- Premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Avvia Upgrade e premere OK
- Compare un pannello con "Ricerca di nuovo software. Prego attendere"
- Se è disponibile una nuova versione software del ricevitore premere OK per avviare l'aggiornamento
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.