

PROCEDURE UTILI i-CAN 4000S TIVUSAT

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Diagnostica e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni di sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - 1.1.8
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonia dei canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca canale e premere OK
- Inserire il PIN se richiesto (default: 1234)
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Reinstalla lista canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il tipo di ordinamento desiderato e premere OK
- Apparirà un pannello di Ricerca canale in corso
- Al termine dell'installazione premere OK o EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Servizi tivùsat e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare l'opzione desiderata:
 - INFORMAZIONI TESSERA
 - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere OK per confermare oppure EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu Diagnostica e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare la voce Misuratore di segnale satellitare e premere OK
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Personalizzazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Opzioni immagine e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Autostart Applicazioni
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare l'opzione desiderata (scegliere SI se si desidera visualizzare le applicazioni oppure NO per disabilitarle) e premere OK per salvare la configurazione.

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto OPT sul telecomando
- Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI PROGRAMMA; la prima voce "Audio" è riferita all'audio del canale in visione
- Utilizzare le frecce sinistra/destra per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto OPT sul telecomando
- Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI PROGRAMMA; la seconda voce "Sottotitoli" è riferita alla lingua dei sottotitoli del canale in visione
- Utilizzare le frecce sinistra/destra per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Premere il tasto TXT sul telecomando
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778.

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto OPT sul telecomando
- Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI PROGRAMMA; la terza voce "Display" è riferita al formato video del canale in visione
- Utilizzare le frecce sinistra/destra per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Impostazioni predefinite e premere OK
- Inserire il PIN se richiesto (default: 1234)
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare Si e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Installazione

- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Avvia upgrade e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare Contina e premere OK per iniziare la ricerca
- Se è disponibile un nuova versione software del ricevitore premere OK per avviare l'aggiornamento
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Rete e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il tipo di configurazione desiderata e premere OK
- Impostare i parametri e premere OK per verificare la connessione, una volta ultimata la configurazione premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati