

PROCEDURE UTILI COBRA TIGRE



Versione Hardware e Software

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - 01.00.01.25
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Scansione TivùSAT e premere OK
- Confermare la scelta premendo OK

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Scansione Satellite, con le frecce destra/sinistra selezionare il satellite desiderato e premere OK
- Confermare la scelta premendo OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu Tivusat e premere OK
- Selezionare la voce Servizi Tivùsat e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Livello segnale e premere OK

- Utilizzare le frecce direzionali per impostare il satellite ed il mux del quale si desidera vedere la qualità del segnale.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Sistema e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Interattività e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Autostart Applicazioni e premere OK per attivarle/disattivarle.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Prendere il telecomando del TELEVISORE
 - Premere il pulsante che visualizza il Teletext
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Configurazione sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce Formato immagine e con le frecce destra/sinistra selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Reset di Fabbrica e premere OK
- Inserire il PIN e premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU

- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Operazioni pianificate e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento software e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento manuale e premere OK
- Premere OK per confermare.