

SCHEDA TECNICA DIGIQUEST 6996 PVR



Produttore:	DIGIQUEST	
Recapito per assistenza/manutenzione:	Sito web	http://www.digiquest.it
	Telefono	06.9857981

Dati Tecnici Generali

Tipologia:	DVB-S/S2 HEVC
Dimensioni (mm):	240x45x170

Specifiche prodotto

Decoder interattivo	SI (MHP 1.1.3)
Decodifica video:	MPEG-2/MPEG-4(H.265), risoluzione fino a 720p e 1080p via HDMI
Decodifica audio:	MPEG Layer I e II, AAC+ (HE-AAC v1), Dolby Digital Plus, Down-mix Stereo
Definizione video (HD o UHD):	Full HD fino a 1080p
Modalità aggiornamento s/w:	OTA/USB/OTN

Funzionalità

Odinamento automatico dei canali TivùSat (LCN)	SI
Ricerca automatica dei canali:	SI
Ricerca manuale dei canali:	SI
Timer:	SI
Parental control:	SI
Funzione EPG:	SI
Lista canali preferiti:	SI
Supporto televideo e sottotitoli:	SI
Gestione LNB	DiSEqC 1.0, DiSEqC 1.2, USALS, SCR e dCSS unicable

Conessioni

Numero prese scart:	1
Porta seriale:	1
Numero uscite HDMI:	1
Ethernet:	SI
Wi-Fi	NO
Presenza uscita IF:	SI
Presenza uscita RCA:	NO
Uscite audio:	S/PDIF

PROCEDURE UTILI DIGIQUEST 6996 PVR

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Info Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La Versione software abilitata è la seguente:
 - 1.00.00 o successive
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come accedere al menu Tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Servizio TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata:
 - INFORMAZIONI SMARTCARD
 - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere OK per confermare oppure EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Reset di fabbrica e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare OK e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca TivùSat e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per selezionare le impostazioni LCN desiderate

- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia manuale di una singola frequenza

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Satellite
 - Transponder
 - Tipo di ricerca
- Premere il tasto ROSSO per selezionare le impostazioni LCN desiderate
- Premere il tasto BLU per modificare il transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
 - Tipo Antenna
 - Satellite
 - Frequenza LNB
 - Test Transponder
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con SCR

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la seguente configurazione:
 - Tipo Antenna -> SCR
 - Satellite -> HotBird 13°E
 - Frequenza LNB -> Universale
 - Sintonizzatore 1 -> Impostare Banda Utente desiderata e selezionare OK

- Utilizzare le frecce per selezionare OK e confermare le impostazioni eliminando l'elenco canali esistente
- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca TivùSat e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per selezionare le impostazioni LCN desiderate
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con DiSEqC

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la seguente configurazione:
 - Tipo Antenna -> Fissa-DiSEqC
 - Aggiungere i satelliti desiderati all'elenco impostando:
 - Satellite
 - Frequenza LNB -> Universale
 - Tono 22 khz -> AUTO
 - DiSeqC -> A per il primo satellite, B per il secondo, etc...
 - Utilizzare le frecce per selezionare OK e confermare
- Utilizzare le frecce per selezionare OK e confermare le impostazioni eliminando l'elenco canali esistente
- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca TivùSat e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per selezionare le impostazioni LCN desiderate
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con dCSS

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la seguente configurazione:
 - Tipo Antenna -> dCSS
 - Satellite -> HotBird 13°E
 - Frequenza LNB -> Universale
 - Sintonizzatore 1 -> Impostare Banda Utente desiderata e selezionare OK

- Utilizzare le frecce per selezionare OK e confermare le impostazioni eliminando l'elenco canali esistente
- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca TivùSat e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per selezionare le impostazioni LCN desiderate
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Imposta MHP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate:
 - Mostra logo MHP
 - Avvio automatico applicazione
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

NOTA: Con Avvio Automatico Applicazioni MHP impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce quindi premere OK per confermare.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete LAN

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura Rete e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce LAN Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate quindi posizionarsi su Applica e premere OK.
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiorna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiorna Software e premere OK
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - tasto ROSSO per avviare la ricerca di un nuovo software via OTA
 - tasto GIALLO per avviare la ricerca di un nuovo software via OTN

- tasto BLU per avviare la ricerca di un nuovo software via USB
- In caso di aggiornamento disponibile, seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Sottotitoli desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Premere il tasto TEXT sul telecomando
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778
- Per chiudere i sottotitoli aperti con il Televideo premere il tasto EXIT

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Video e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il Formato Schermo desiderato
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come selezionare la Qualità Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Video e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la Risoluzione desiderata
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:
FRONTALE

