

PROCEDURE UTILI DIGIQUEST HD TIVUSAT

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Stato del Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema.
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Come accedere al menu tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu CA Info e premere OK
- Selezionare la voce Servizio Tivù e premere OK
- Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni di Fabbrica e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare OK e confermare

NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.

Come effettuare la sintonizzazione dei canali tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali tivùsat e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la RICERCA e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione

- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le impostazioni desiderate
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il pulsante Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le impostazioni desiderate
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del canale selezionato

Come effettuare la sintonia manuale SCR

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare DiSEqC e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare "SCR" e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Banda utente SCR e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare l'impostazione desiderata e selezionare OK per confermare
- Premere il pulsante Salva per memorizzare l'impostazione desiderata e premere OK
- Dal Menu Principale di configurazione utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le impostazioni desiderate
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il pulsante Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come effettuare la sintonia manuale DiSEqC

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare SATELLITTE e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare DiSEqC e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare "DiSEqC A" e premere OK

- Ripetere la procedura selezionando SATELLITTE e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Ripetere la procedura selezionando DiSEqC e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare "DiSEqC B" e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare l'impostazione desiderata e premere OK
- Dal Menu Principale di configurazione utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il pulsante Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Ripetere la procedura selezionando il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il pulsante Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Autoavvio Applicazioni MHP e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata. (scegliere Acceso se si desidera visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere OK

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete LAN

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni Ethernet e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ottieni Indirizzo IP premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione Manuale e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata e modificare le impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Salva e premere OK per salvare le modifiche
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Come effettuare l'aggiornamento manuale del software

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK
- Premere il tasto rosso sul telecomando per aggiornare il decoder

NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Premere la freccia su/giù per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Premere la freccia sinistra/destra per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Prendere il telecomando del TELEVISORE
 - Premere il pulsante che visualizza il Teletext
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce "Formato schermo" e con le frecce destra/sinistra
- Selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Salva e premere OK per salvare le modifiche
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come selezionare la Qualità Video

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Risoluzione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Salva e premere OK per salvare le modifiche

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce SI alla conferma di Modifica risoluzione e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.