

## PROCEDURE UTILI DIGIQUEST Tivù



### **Come visualizzare le informazioni:**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente: 02.00.01.64
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

### **Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT:**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canale e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

### **Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali:**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

### **Come accedere al menu TivùSAT:**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu TivuSat e premere OK
- Selezionare la voce Servizio Tivù e premere OK
- Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come verificare la Qualità del Segnale:**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Livello Segnale e premere OK
- Premere Exit per uscire

### **Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle):**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Interattività e premere OK
- Premere ok selezionare il menu Autoavvio Applicazioni MHP e premere exit

**NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK**

### **Come selezionare il Doppio Audio:**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Sistema e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Configurazione Sistema e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Lingua Audio e per scegliere la lingua utilizzare le frecce desta/sinistra e premere OK

### **Come selezionare i Sottotitoli:**

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue
- Prendere il telecomando del TELEVISORE
- Premere il pulsante che visualizza il Teletext
- Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
- Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

### **Come selezionare il Formato Video:**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Configurazione Sistema e premere OK

- Con le frecce su/giù selezionare il menu Formato Schermo e per scegliere la lingua utilizzare le frecce desta/sinistra e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati

**Come ripristinare le Condizioni Iniziali:**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Reset Di Fabbrica e premere OK
- Inserire il PIN e premere OK per confermare

**Come effettuare l'aggiornamento manuale:**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Operazioni Pianificate e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Manuale e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.