

PROCEDURE UTILI ENGEL RC3400i



Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni di sistema premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La versione abilitata è la seguente:
 - Versione Software: Build 'v1115'
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Inserire PIN se richiesto
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca Canali" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Scansione TivùSAT" e premere OK
- Premere OK per confermare l'avvio della ricerca.

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Inserire PIN se richiesto
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca Canali" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Scansione Satellite" ed utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il satellite desiderato. Premere Ok.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "TivùSAT" e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Strumenti" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Livello segnale" e premere OK
- Con le frecce destra/sinistra selezionare il satellite desiderato e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Sistema” e premere OK
- Inserire il PIN se richiesto.
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Interattività” e premere OK
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “AutoStart Applicazione”
- Premere OK per attivare/disattivare l'autostart delle applicazioni
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Lista audio” e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'audio desiderato e premere OK per confermare
- Premere il tasto EXIT per tornare alla visione dell'evento

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Lista sottotitoli” e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare i sottotitoli desiderati (se presenti) e premere OK per confermare.
- Premere il tasto EXIT per tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Sistema” e premere OK
- Inserire il PIN se richiesto.
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Configurazione Sistema” e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Formato immagine”
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il Formato schermo desiderato (16:9 o 4:3)
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Strumenti” e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Reset di fabbrica” e premere OK
- Inserire il PIN
- Premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Strumenti" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Operazioni pianificate" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Aggiornamento Software" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Aggiornamento Manuale" e premere OK
- Premere OK per avviare la ricerca di un nuovo aggiornamento software.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

-