

# PROCEDURE UTILI FUBA ODE716 HEVC TIVUSAT

## Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Info Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema.

## Come accedere al menu tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Servizio TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata:
  - INFORMAZIONI SMARTCARD
  - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

## Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Reset di fabbrica e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce SI alla conferma di Ripristino impostazioni e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

**NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.**

## Come effettuare la sintonia dei canali tivùsat

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca TivùSat e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per modificare l'ordinamento dei canali
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca e premere OK
- Seguire le istruzioni a video per portare termine la sintonizzazione dei canali

### **Come effettuare la sintonia manuale di un singolo canale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate
- Premere il tasto ROSSO per modificare l'ordinamento dei canali; premere il tasto BLU per modificare le impostazioni del Transponder selezionato
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca e premere OK
- Seguire le istruzioni a video per portare termine la sintonizzazione dei canali

### **Come verificare la Qualità del Segnale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni del Transponder desiderato e controllare:
  - Potenza del segnale
  - Qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

### **Come effettuare la sintonia manuale SCR**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo antenna "SCR" e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare "Sintonizzatore 1" e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Banda utente e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione desiderata e selezionare OK per confermare
- Dal Menu Canali utilizzare le frecce per selezionare Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Satellite e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo di ricerca e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per modificare l'ordinamento dei canali
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca e premere OK
- Seguire le istruzioni a video per portare termine la sintonizzazione dei canali

### **Come effettuare la sintonia manuale DiSEqC**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK

- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo antenna “Fissa-DiSEqC” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare “+ Seleziona un satellite” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Satellite e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare “HotBird 13°E” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare DiSEqC e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l’impostazione desiderata e premere OK
- Ripetere la procedura selezionando “+ Seleziona un satellite” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare “Astra 19°E” e premere OK
- Dal Menu Canali utilizzare le frecce per selezionare Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Satellite e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare “HotBird 13°E” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo di ricerca e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l’impostazione desiderata e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per modificare l’ordinamento dei canali
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca e premere OK
- Seguire le istruzioni a video per portare termine la sintonizzazione dei canali
- Dal Menu Canali utilizzare le frecce per selezionare Cerca Canali e premere OK
- Ripetere la procedura selezionando Satellite e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare “Astra 19°E” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo di ricerca e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l’impostazione desiderata e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per modificare l’ordinamento dei canali
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca e premere OK
- Seguire le istruzioni a video per portare termine la sintonizzazione dei canali

### **Come effettuare la sintonia manuale dCSS**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Configura Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo antenna “dCSS” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare “Sintonizzatore 1” e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Banda utente e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l’impostazione desiderata e selezionare OK per confermare
- Dal Menu Canali utilizzare le frecce per selezionare Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Satellite e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l’impostazione desiderata e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Tipo di ricerca e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l’impostazione desiderata e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per modificare l’ordinamento dei canali
- Utilizzare le frecce per selezionare Ricerca e premere OK
- Seguire le istruzioni a video per portare termine la sintonizzazione dei canali

### **Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Imposta MHP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Avvio automatico applicazione e premere OK
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata.
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Salva e premere OK per salvare le modifiche e tornare alla visione dell'evento.

**NOTA: Con Avvio Automatico Applicazioni MHP impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce quindi premere OK per confermare.**

### **Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete LAN**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura rete e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce LAN Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura IP premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione Manuale e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata e modificare le impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Applica e premere OK per salvare le modifiche
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

### **Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete Wi-Fi**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Configura rete e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Wi-Fi Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la rete Wi-Fi desiderata
- Premere il tasto ROSSO per modificare le impostazioni della rete Wi-Fi selezionata; in alternativa, premere il tasto BLU per aggiungere manualmente una nuova rete Wi-Fi
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni IP premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione Manuale e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata e modificare le impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Applica e premere OK per salvare le modifiche
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

### **Come effettuare l'aggiornamento SW manuale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiorna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiorna Software e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per avviare la ricerca di un nuovo software tramite antenna RF (OTA); se il decoder è connesso alla rete internet, premere il tasto GIALLO per avviare la ricerca di un nuovo software (OTN); in alternativa, premere il tasto BLU per avviare la ricerca di un nuovo software tramite supporto esterno (USB);

**NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!**

### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
  - Premere il tasto TXT sul telecomando
  - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
  - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778
- Per chiudere i sottotitoli aperti con il Televideo premere il tasto EXIT.

### **Come selezionare il Formato Video**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Video e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Formato Schermo e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Salva e premere OK per salvare le modifiche
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

### **Come selezionare la Qualità Video**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Preferenze e premere OK

- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Video e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Risoluzione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'impostazione desiderata e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Salva e premere OK per salvare le modifiche
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce SI alla conferma di Modifica risoluzione e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:  
FRONTALE**

