



## PROCEDURE UTILI

Versione Hardware e Software

### Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Stato e premere OK
- Comparire un elenco con le informazioni di sistema. La versione abilitata è la seguente:
  - Versione Software: TWSTN 1.00.03
  - System ID: 1b26.1000
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

### Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca satellitare" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Cerca TivùSat" premere OK
- Con le frecce destra/sinistra selezionare "Ok" e premere OK
- Comparire una videata che mostra una barra di progresso con la scansione progressiva dei canali; al completamento dell'operazione apparirà un pannello con la lista di tutti i canali TV e canali radio sintonizzati; premere OK per salvare il risultato della sintonizzazione
- Premere BACK per tornare al menu di Installazione o EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### Come effettuare la sintonizzazione dei canali Satellitari

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca satellitare" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca automatica" e premere OK
- Comparire una videata che mostra una barra di progresso con la scansione progressiva dei canali; al completamento dell'operazione apparirà un pannello con la lista di tutti i canali TV e canali radio sintonizzati; premere OK per salvare il risultato della sintonizzazione
- Premere BACK per tornare al menu di Installazione o EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Servizi Pay per View" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Servizio TivùSat" e premere OK
- Verranno mostrate le informazioni della tessera TivùSAT
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come effettuare la sintonizzazione dei canali terrestri**

- Preventivamente effettuare la cancellazione dei servizi terrestri precedenti come segue:
- Premere il tasto menu del telecomando
- Con le frecce su/giù selezionare “Elaborazione canali” e premere OK
- Selezionare “Modifica elenco canali terrestri” e premere OK
- Se richiesto inserire il Codice Accesso (il valore di default è 0000)
- Appare una videata che sulla sinistra elenca i canali televisivi precedentemente memorizzati e sulla destra una serie di pulsanti. Con la freccia destra del telecomando spostarsi sul pulsante “Gruppo”, premere OK
- Selezionare TV
- con la freccia giù, posizionarsi sul pulsante “Seleziona tutto” e premere OK.
- Con la freccia giù del telecomando selezionare il pulsante “Cancella”
- Il pulsante “Gruppo” è già selezionato e premere OK per far apparire il sotto menu e con la freccia giù selezionare “Cestino” e premere OK.
- Con la freccia giù selezionare il pulsante “Seleziona tutto” e premere OK.
- Con la freccia giù del telecomando selezionare il pulsante “Cancella”.
- Il pulsante “Gruppo” è già selezionato e premere OK per far apparire il sotto menu e con la freccia giù selezionare “Radio” e premere OK.
- Con la freccia giù selezionare il pulsante “Seleziona tutto” e premere OK.
- Con la freccia giù del telecomando selezionare il pulsante “Cancella”.
- Il pulsante “Gruppo” è già selezionato e premere OK per far apparire il sotto menu e con la freccia giù selezionare “Cestino” e premere OK.
- Con la freccia giù selezionare il pulsante “Seleziona tutto” e premere OK.
- Con la freccia giù del telecomando selezionare il pulsante “Cancella”.
- Premere la freccia sinistra per uscire dal menu “Elaborazione elenchi canali” e premere OK per salvare le modifiche

Effettuare la reinstallazione come segue:

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca canale terrestre e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca automatica e premere OK
- Compare una videata che mostra una barra di progresso con la scansione progressiva dei canali; al completamento dell'operazione apparirà un pannello con la lista di tutti i canali TV e canali radio sintonizzati; premere OK per salvare il risultato della sintonizzazione
- Premere BACK per tornare al menu di Installazione o EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come modificare LCN preferito**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu “Elaborazione canali” e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu “LCN preferito” e premere OK
- Con le frecce destra/sinistra selezionare “OK” e premere OK per commutare la numerazione dei canali terrestri e TivuSAT. (Se la numerazione LCN preferita è terrestre, i canali terrestri si troveranno da 1 a 999. Dal canale 1001 al 1999 si troveranno i canali TivuSAT, dal 2001 gli altri canali satellitari. Se invece la numerazione LCN preferita è TivuSat, da 1 a 999 si troveranno i canali TivuSAT, da 1001 a 1999 si troveranno i canali terrestri e dal 2001 gli altri canali satellitari.)

### **Come verificare la Qualità del Segnale**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu “Sistema” e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu “Rilevamento segnale” e premere OK

### **Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Preferenze” e premere OK
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Impostazioni MHP” e premere OK
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “Avvio automatico”
- Usare le frecce destra/sinistra per evidenziare l’opzione desiderata (scegliere ABILITA se si desidera visualizzare le applicazioni oppure DISABILITA per disabilitarle) e premere OK per salvare la configurazione.

**NOTA: Con l’AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l’applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.**

### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Premere il tasto LANG sul telecomando
- Compare a schermo una finestra titolata AUDIO; con le frecce su/giù selezionare il primo audio nell’elenco
- Premere il tasto EXIT per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell’evento.

### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Premere due volte il tasto LANG sul telecomando
- Compare a schermo una finestra che solo in presenza di una trasmissione sottotitolata permette di attivare la visualizzazione e la lingua dei sottotitoli
- Con l’ausilio delle frecce selezionare l’opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell’evento.  
Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
- Prendere il telecomando del TELEVISORE
- Premere il pulsante che visualizza il Teletext
- Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
- Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

### **Come selezionare l’Audio Dolby Digital**

- Per gli eventi trasmessi in DOLBY DIGITAL l’uscita ottica del box (S/Pdif) è sempre attiva.

### **Come selezionare il Formato Video**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Controllo A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Rapporto schermo
- Premere la freccia di destra per selezionare il rapporto schermo desiderato (16:9 o 4:3)
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il Formato schermo e premer OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu formato schermo desiderato (Modo Auto, Letterbox, Centro) e premere OK.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

## **Aggiornamento Software**

### **Come effettuare l'aggiornamento manuale**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Inserire il codice PIN (il numero predefinito è 0000)
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorn. software e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorn. auto e premere OK
- Compare un pannello di informazione Ricerca nuovo software in corso
- Se è disponibile un nuova versione software del ricevitore premere OK per avviare l'aggiornamento
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei programmi.

### **Aggiornamento Canali**

- Decoder venduto già aggiornato

### **Come ripristinare le Condizioni Iniziali ed effettuare la prima installazione TivùSAT**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce "Impostazioni di Fabbrica" e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la voce desiderata (Selezionare SI se si desidera resettare il decoder. Selezionare NO se non si desidera effettuare modifiche)
- Premere OK per confermare
- Con le frecce su/giù selezionare la lingua preferita e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il paese e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare LCN preferito. (Al gruppo canale selezionato (terrestre o tivùsat) verrà assegnato un numero compreso tra 1 e 999.
- Con le frecce su/giù selezionare "Prossimo" e premere OK
- Attendere la ricerca dei canali terrestri
- Con le frecce su/giù selezionare Salva e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare "Satellite uno" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare "Prossimo" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare "Prossimo" e premere OK
- Attendere la ricerca dei canali satellitari
- Con le frecce su/giù selezionare Salva e premere OK
- Attendere la memorizzazione dei canali
- Con le frecce su/giù selezionare "Prossimo" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare "Ultimato" e premere OK