

Metronic Flexy- HD tivùsat



PROCEDURE UTILI

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Stato del Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - o 1.2.1
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Ricerca Canali TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il pulsante RICERCA e premere OK
- Premere il pulsante SALVA per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale.

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Ricerca Canale e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le impostazioni desiderate
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il pulsante RICERCA e premere OK
- Premere il pulsante SALVA per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Servizi e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Servizio Tivù e premere OK
- Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Ricerca Canale e premere OK
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare la voce Autoavvio Applicazioni MHP e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata (Acceso se si desidera visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere il pulsante SALVA per memorizzare la scelta.

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - o Premere il tasto TXT sul telecomando
 - o Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - o Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778.

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Impostazioni A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce "Formato schermo" e con le frecce destra/sinistra selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Impostazioni di Fabbrica e premere OK
- Premere il pulsante OK per confermare il ripristino delle condizioni iniziali.

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce Aggiornamento Software e premere OK
- Premere il tasto rosso sul telecomando per aggiornare il decoder.

VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD: FRONTALE

