

## PROCEDURE UTILI METRONIC 441634



Versione Hardware e Software

### **Come visualizzare le informazioni**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
  - V 5.8
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Impostazioni

### **Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Inserire il PIN
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Scansione TivùSAT e premere OK
- Premere ancora OK per confermare
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

### **Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Inserire il PIN
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Scansione Satellite e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

### **Come accedere al menu TivùSAT**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu TivùSAT e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu Servizi TivùSAT e premere OK
- Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come verificare la Qualità del Segnale**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Livello Segnale e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Sistema e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Interattività e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Autostart Applicazioni MHP.
- Premere Ok per abilitare/disabilitare l'autoavvio delle applicazioni MHP.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

**NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.**

### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Lista Audio e premere OK
- Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Lista Sottotitoli e premere OK
- Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
  - Prendere il telecomando del TELEVISORE
  - Premere il pulsante che visualizza il Teletext
  - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
  - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

### **Come selezionare il Formato Video**

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Configurazione Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce "Formato Immagine" e con le frecce destra/sinistra selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come ripristinare le Condizioni Iniziali**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Reset di Fabbrica e premere OK
- Inserire il PIN e premere OK per confermare

### **Come effettuare l'aggiornamento manuale**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Strumenti e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Operazioni Pianificate e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Manuale e premere OK
- Premere OK per confermare