

PROCEDURE UTILI Flexy-HD V2 TIVUSAT

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Stato Del Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Stato del Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - 1.00.02 o successive
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

IMPOSTAZIONI

Come effettuare la sintonia dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Canali TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il pulsante RICERCA e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare SATELLITE, TRANSPONDER e TIPO DI RICERCA desiderati
- Utilizzare le frecce per selezionare il pulsante RICERCA e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu CA Info e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Servizio Tivù e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata:
 - INFORMAZIONI TESSERA
 - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere OK per confermare oppure EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce:
 - Ricerca Canali TivùSat per i canali TivùSat
 - Ricerca Canali per tutti i canali (selezionare SATELLITE e TRANSPONDER desiderati)
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Autoavvio Applicazioni MHP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata quindi posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

NOTA: Con Autoavvio Applicazioni MHP impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce quindi premere OK per confermare.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Premere il tasto TXT sul telecomando
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778
- Per chiudere i sottotitoli aperti con il Televideo premere il tasto EXIT.

Come selezionare il Formato Video

- Premere ripetutamente il tasto AR per procedere con la regolazione del formato schermo e il rapporto d'aspetto delle immagini a video

Come selezionare la Qualità Video

- Premere ripetutamente il tasto VF per modificare la risoluzione video dell'uscita HDMI

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni di Fabbrica e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare OK e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per avviare la ricerca di un nuovo software.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni Ethernet e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il tipo di Impostazione Automatica/Manuale e premere OK
- Nel caso di configurazione Manuale, impostare i parametri quindi selezionare SALVA e premere OK per verificare la connessione
- Una volta ultimata la configurazione premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:
FRONTALE**

