

PROCEDURE UTILI TS9011HD TIVUSAT

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Stato Del Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - 2.00.00 o successive
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonia dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Canali TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Ricerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Satellite, Transponder e Tipo id ricerca desiderati
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare quindi EXIT tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu CA Info e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Servizio TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata:
 - INFORMAZIONI SMARTCARD
 - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere OK per confermare oppure EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce:
 - Ricerca Canali TivùSat per i canali TivùSat
 - Ricerca Canali per tutti i canali (selezionare Satellite e Transponder desiderati)
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Autoavvio Applicazioni MHP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata quindi posizionarsi su Salva e premere OK.

NOTA: Con Avvio automatico applicazione impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Sottotitoli desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Premere il tasto TEXT sul telecomando
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778
- Per chiudere i sottotitoli aperti con il Televideo premere il tasto EXIT

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto AR sul telecomando fino a quando non verrà visualizzato il Formato Video desiderato

Come selezionare la Qualità Video

- Premere il tasto VF sul telecomando fino a quando non verrà visualizzata la Qualità Video desiderata

Come selezionare il Formato Audio

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Uscita digitale e selezionare le opzioni desiderate quindi posizionarsi su Salva e premere OK.
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni Di Fabbrica e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare OK e premere OK

- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiornamento Software e premere OK
- Premere il tasto ROSSO per avviare la ricerca di un nuovo software
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostazioni Ethernet e premere OK
- Impostare i parametri quindi selezionare SALVA e premere OK per verificare la connessione, una volta ultimata la configurazione premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.