

PROCEDURE UTILI Tivumax HD 2016, Tivumax Easy 2016, Tivumax Pro 2016

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Info Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - 0.16.80 o successive
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonia dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Cerca Tivùsat e premere OK
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Conferma e premere OK
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare e tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonia dei canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Conferma e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Satellite, Transponder e Tipo id ricerca desiderati
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Ricerca e premere OK
- Al termine dell'installazione premere OK per salvare e tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Servizio Tivùsat e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata:
 - INFORMAZIONI TESSERA
 - INFORMAZIONI TECNICHE
- Premere OK per confermare oppure EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK

- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce:
 - Ricerca Canali TivùSat per i canali TivùSat
 - Ricerca Canali per tutti i canali (selezionare Satellite e Transponder desiderati)
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostaz. MHP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata quindi posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

NOTA: Con Avvio automatico applicazione impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto MHP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Info Canale/Sottotitoli e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata quindi posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Premere il tasto TEXT sul telecomando
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778
- Per chiudere i sottotitoli aperti con il Televideo premere il tasto EXIT.

Come selezionare il Formato Video e la Qualità Video

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Video e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le opzioni desiderate quindi posizionarsi su Salva e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come selezionare il Formato Audio

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Audio e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le opzioni desiderate quindi posizionarsi su Salva e premere OK

- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impostaz. Di Fabbrica e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare Conferma e premere OK
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

Come effettuare l'aggiornamento SW manuale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiorna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Aggiorn. Auto Software e premere OK
- Premere il tasto BLU per avviare la ricerca di un nuovo software.

Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Impost. Rete e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il tipo di Impostazione Wi-Fi/LAN e premere OK
- Impostare i parametri quindi selezionare APPLICA e premere OK per verificare la connessione, una volta ultimata la configurazione premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.