

PROCEDURE UTILI United tivù 1000



Versione Hardware e Software

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il menu Informazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - V 1.07
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce "Avvia la Ricerca" e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce direzionali selezionare il menu Servizi TivùSAT e premere OK
- Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca e premere OK
- In alto a destra appare l'indicazione della qualità del segnale del canale visualizzato
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce direzionali selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu MHP e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Autostart Applicazioni MHP.

- Usare le frecce destra/sinistra per abilitare/disabilitare l'autoavvio delle applicazioni MHP.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Premere la freccia su/giù sino a che compare la lingua desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SOTTOTITOLI sul telecomando
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Lista Sottotitoli e premere OK
- Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - Prendere il telecomando del TELEVISORE
 - Premere il pulsante che visualizza il Teletext
 - Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce direzionali selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Uscite A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce "Formato Video" e con le frecce destra/sinistra selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni backup e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni di Fabbrica e premere OK
- Inserire il PIN e premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce direzionali per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento del System e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorna e premere OK

