

## PROCEDURE UTILI TIVUMAX RECORDER



### **Come visualizzare le informazioni**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Info Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente: ITSNA 0.00.26
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

### **Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Cerca TivùSAT e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare Conferma e premere OK
- Premere OK per iniziare la ricerca dei canali
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

### **Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare Conferma e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

### **Come accedere al menu TivùSAT**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Info Smart Card Nagra e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come verificare la Qualità del Segnale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione Antenna e premere OK

## **Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Impostaz. MHP e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Avvio Automatico Applicazione e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare l'opzione desiderata. (scegliere Acceso se si desidera visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere OK

**NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.**

## **Come selezionare il Doppio Audio**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Lingua e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Audio Principale e premere OK
- Premere le frecce su/giù per selezionare la lingua desiderata e premere OK per confermare.

## **Come selezionare i Sottotitoli**

- Premere il tasto SUB
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare i sottotitoli desiderati e premere OK

### **Come selezionare il Formato Video**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Preferenze
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Video e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Formato Schermo e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come ripristinare le Condizioni Iniziali**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostaz. di Fabbrica e premere OK
- Premere OK per confermare

### **Come effettuare l'aggiornamento manuale**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorna e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorn. Auto Software e premere OK
- Premere il tasto blu
- Premere OK per continuare

- Comincerà ora la procedura di aggiornamento