

PROCEDURE UTILI TIVUMAX RECORDER



Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Info Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente: ITSNA 0.00.26
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Cerca TivùSAT e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare Conferma e premere OK
- Premere OK per iniziare la ricerca dei canali
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Cerca Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare Conferma e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la modalità Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Info Smart Card Nagra e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Canali e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione Antenna e premere OK

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Impostaz. MHP e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare il menu Avvio Automatico Applicazione e premere OK
- Utilizzare su/giù selezionare l'opzione desiderata. (scegliere Acceso se si desidera visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere OK

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Lingua e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Audio Principale e premere OK
- Premere le frecce su/giù per selezionare la lingua desiderata e premere OK per confermare.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare i sottotitoli desiderati e premere OK

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Preferenze
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Video e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Formato Schermo e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostaz. di Fabbrica e premere OK
- Premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorna e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiorn. Auto Software e premere OK
- Premere il tasto blu
- Premere OK per continuare

- Comincerà ora la procedura di aggiornamento

**VERSO DI INSERIMENTO SMARTCARD:
POSTERIORE**

