

Topfield SBX-3300HD



PROCEDURE UTILI

Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Stato del Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni sullo Stato del Sistema. La versione software abilitata è la seguente:
 - o 1.10.00
- Premere EXIT per visualizzare i canali sintonizzati.

Impostazioni

Come effettuare la sintonizzazione dei canali TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canali TivùSat e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la RICERCA e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come effettuare la sintonizzazione degli altri canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canale e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare le impostazioni desiderate
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il pulsante Ricerca e premere OK
- Premere il pulsante Salva per memorizzare i canali sintonizzati
- Premere EXIT per uscire dal Menu principale

Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù selezionare il menu CA Info e premere OK
- Selezionare la voce Servizio Tivù e premere OK
- Premere OK per visualizzare le informazioni della tessera
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Ricerca Canale e premere OK

- Verranno mostrate la potenza e la qualità del canale selezionato

Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Preferenze e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu Autoavvio Applicazioni MHP e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare l'opzione desiderata. (scegliere Acceso se si desidera visualizzare le applicazioni oppure Spento per disabilitarle) e premere OK

NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.

Come selezionare il Doppio Audio

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Premere la freccia su/giù sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Come selezionare i Sottotitoli

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.
- Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:
 - o Prendere il telecomando del TELEVISORE
 - o Premere il pulsante che visualizza il Teletext
 - o Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
 - o Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

Come selezionare il Formato Video

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni A/V e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per spostarsi sulla voce "Formato schermo" e con le frecce destra/sinistra selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto OK
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Come ripristinare le Condizioni Iniziali

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni di Fabbrica e premere OK
- Inserire il PIN e premere OK per confermare

Come effettuare l'aggiornamento manuale

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni e premere OK

- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK
- Premere il tasto rosso sul telecomando per aggiornare il decoder