

TELE SYSTEM TS9015 – TELE SYSTEM TS9016 – TELE SYSTEM TS9020HD – FUBA ODE 715 – FUBA ODE 716 – METRONIC ANDROMEDA – DIPROGRESS DPS101TV - DIGIQUEST tivùsat 6996 PVR

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE

Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Uicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Uicable** e procedere all'installazione.

IMPORTANTE:

- Con il decoder My Sky è necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- MENU > IMPOSTAZIONI > CANALI



- selezionare CONFIGURA ANTENNA
- selezionare tipo antenna "SCR"
- selezionare SINTONIZZATORE 1
- selezionare BANDA UTENTE ed impostare 3 o 4. Nel campo TEST TRANSPONDER selezionare 10992 (V) 27500 e verificare la presenza del segnale. Premere OK per confermare

Sintonizzatore 1

Banda utente

3

Frequenza
utente

1680

Test
transponder

10992 (V) 27500

Potenza segnale 0%

Qualità segnale 0%

OK

Annulla

OK

Annulla

 Tensione LNB

- dal menu CANALI selezionare RICERCA TIVÙSAT
- selezionare RICERCA e premere OK

Satellite

HotBird 13°E

Transponder


10992 (V) 27500

Potenza segnale 100%

Qualità segnale 84%

Ricerca

Indietro

 Impostazione LCN