

METRONIC FLEXY HD

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE

Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Uicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Uicable** e procedere all'istallazione.

IMPORTANTE:

- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- **MENU**
- **IMPOSTAZIONE**
- **SISTEMA**
- **IMPOSTAZIONE ANTENNA e premere OK**
- **selezionare DiSEqC e scegliere SCR**
- **selezionare BANDA UTENTE e impostare 4**
- **selezionare FREQUENZA SCR ed impostare 2040**

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.

In caso di un impianto satellitare di tipo NON SCR/Uicable, si possono collegare i due decoder contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando semplicemente uno splitter (o sdoppiatore).