

XDOME 510M

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE

Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

IMPORTANTE:

- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- **MENU**
- **INSTALLAZIONE**
- **IMPOSTAZIONE LNB**
- **selezionare entrambi i DiSEqC ed impostarli su OFF**
- **selezionare IMPOSTAZIONE UNICABLE e premere OK**
- **selezionare UNICABLE LNB ed impostare ON**
- **selezionare BANDA UTENTE ed impostare 4**
- **il campo FREQUENZA BANDA si auto popola**
- **avviare la ricerca dei canali**

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.

In caso di un impianto satellitare di tipo NON SCR/Unicable, si possono collegare i due decoder contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando semplicemente uno splitter (o sdoppiatore).