

## PROCEDURE UTILI ADB i-CAN 2850ST COMBO



Versione Hardware e Software

### Come visualizzare le informazioni

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Diagnostica e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Informazioni di sistema premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La versione abilitata è la seguente:
  - Versione Software: 33
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

Impostazioni

### Come effettuare la sintonizzazione dei canali

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Ricerca canale" e premere OK
- Inserire il codice PIN se richiesto e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu "Reinstalla la tua Lista dei Canali" premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare "Numerazione canali automatica" e premere OK
- Compare una videata che mostra una barra di progresso con la scansione progressiva dei canali; al completamento dell'operazione apparirà un pannello con la lista di tutti i canali TV e canali radio sintonizzati; premere OK per salvare il risultato della sintonizzazione
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### Come accedere al menu TivùSAT

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Servizi Tivù" e premere OK
- Verranno mostrate le informazioni della tessera TivùSAT
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### Come verificare la Qualità del Segnale

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Installazione" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Diagnostica" e premere OK
- Con le frecce su/giù selezionare il menu "Misuratore di segnale satellitare" e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

### Gestione Applicazioni MHP (Come Abilitarle/Disabilitarle)

- Premere il tasto MENU
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce "Personalizzazione" e premere OK
- Con le frecce su/giù evidenziare la voce "Opzioni immagine" e premere OK

- Con le frecce su/giù evidenziare la voce “AutoStart Applicazione”
- Usare le frecce destra/sinistra per evidenziare l'opzione desiderata (scegliere SI se si desidera visualizzare le applicazioni oppure NO per disabilitarle) e premere OK per salvare la configurazione.

**NOTA: Con l'AutoStart Applicazione impostato su NO è comunque possibile caricare le applicazioni, premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata con le frecce su/giù e premere OK.**

### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Premere il tasto DISP sul telecomando
- Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI; la prima voce “Lingua Audio” è riferita al canale audio che si sta ascoltando.
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare Italiano
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Premere il tasto DISP sul telecomando
- Compare a schermo una finestra titolata OPZIONI; la seconda voce “Lingua Sottotitoli” è riferita alla lingua dei sottotitoli che si desidera visualizzare.
- Premere la freccia sinistra/destra sino a che compare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione effettuata e tornare alla visione dell'evento.

Nel caso nessun sottotitolo venga visualizzato, procedere come segue:

- Prendere il telecomando del TELEVISORE
- Premere il pulsante che visualizza il Teletext
- Per i sottotitoli in ITALIANO andare a pagina 777
- Per i sottotitoli in LINGUA ORIGINALE andare a pagina 778

### **Come selezionare il Formato Video**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Personalizzazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Impostazioni TV e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare il Formato schermo desiderato (16:9 o 4:3): un disegno con spiegazione informano sulle caratteristiche del formato schermo selezionato.
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Formato immagine e con le frecce destra/sinistra le possibili opzioni (Letter Box, Pan-Scan, Schermo Intero): un disegno con spiegazione informano sulle caratteristiche del formato schermo selezionato.
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come ripristinare le Condizioni Iniziali**

- Premere il tasto MENU
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu “Installazione” e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare la voce “Impostazioni predefinite” e premere OK
- Utilizzare le frecce destra/sinistra per selezionare la voce desiderata (Selezionare si, se si desidera ripristinare le impostazioni del decoder. Selezionare NO se non si vogliono effettuare modifiche).
- Premere OK per confermare

### **Come effettuare l'aggiornamento manuale**

- Premere il tasto MENU

- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Installazione e premere OK
- Utilizzare le frecce su/giù per selezionare il menu Avvia upgrade e premere OK.
- Confermare premendo OK
- Compare un pannello con “Ricerca di nuovo software. Prego attendere”
- Se è disponibile un nuova versione software del ricevitore premere OK per avviare l’aggiornamento
- Premere EXIT per tornare alla visualizzazione dei canali sintonizzati.

### **Come impostare il decoder in modalità SCR/Uicable**

In caso di un impianto satellitare di tipo SCR/Uicable (per esempio come quello comunemente usato per utilizzare il decoder MySky) impostare il decoder in modalità SCR/Uicable e procedere all'installazione nel seguente modo:

- Menu
- Installazione
- Configurazione antenna
- Modificare “controllo antenna” in UNICABLE
- Impostare il canale 4
- Premere back
- Avviare ricerca

NB: Per collegare il decoder i-CAN 2850ST al decoder MySky potrebbe essere necessario l'utilizzo di uno splitter (sdoppiatore).

Per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.