

## **PROCEDURE UTILI STRONG SRT7840**

### **Come visualizzare le informazioni**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Informazioni Sistema e premere OK
- Compare un elenco con le informazioni di sistema. La Versione software abilitata è la seguente:
  - 0.2.6 o successive
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

### **Come ripristinare le Condizioni Iniziali**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Reset di Fabbrica e premere OK
- Inserire la password
- Il decoder verrà resettato alle condizioni iniziali, seguire le istruzioni a video per completare le impostazioni.

**NOTA: l'operazione di reset comporta la rimozione di tutti i canali memorizzati e delle personalizzazioni effettuate; non verrà comunque perso l'ultimo aggiornamento software installato.**

### **Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

### **Come effettuare la sintonia manuale di una singola frequenza**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
  - Satellite
  - Tipo di Canali
  - Tipo di ricerca
  - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

### **Come verificare la Qualità del Segnale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
  - Satellite
  - Tipo di Canali
  - Tipo di ricerca
  - Transponder
- Verranno mostrate la potenza e la qualità del segnale
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati.

### **Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con SCR**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Tipo Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare SCR e premere OK
- Premere il tasto BACK e confermare il salvataggio delle impostazioni premendo OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
  - Satellite
  - Tipo di Canali
  - Tipo di ricerca
  - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

### **Come effettuare la sintonia dei canali Tivùsat con DISEQC**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Installazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Tipo Antenna e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare DiSEqC e premere OK
- Premere il tasto BACK e confermare il salvataggio delle impostazioni premendo OK
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Ricerca canali e premere OK
- Utilizzare le frecce per Impostare la configurazione desiderata:
  - Satellite
  - Tipo di Canali
  - Tipo di ricerca
  - Transponder
- Utilizzare le frecce per posizionarsi su Cerca e premere OK

### **Gestione Applicazioni HBBTV (Come Abilitarle/Disabilitarle)**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce HbbTV e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

**NOTA: Con Avvio Automatico Applicazioni HbbTV impostato su Spento è comunque possibile caricare le applicazioni premendo il tasto APP del telecomando. Selezionare l'applicazione desiderata utilizzando le frecce quindi premere OK per confermare.**

### **Come visualizzare ed impostare manualmente la configurazione di rete LAN**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Rete
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni IP e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce DHCP e premere OK
- Utilizzare le frecce e selezionare OFF e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate:
  - IP
  - MASK
  - GATEWAY
  - DNS1
  - DNS2
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce SET e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

### **Come effettuare l'aggiornamento SW manuale**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Acc. Condizionato
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiornamento Software e premere OK (per aggiornamento OTA)
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Aggiornamento USB e premere OK (per aggiornamento USB)
- In caso di aggiornamento disponibile, seguire le istruzioni a video per completare l'installazione.

**NOTA: L'operazione di download ed installazione di un nuovo software, specialmente via etere (OTA), può richiedere diverso tempo, soprattutto in caso di ricezione difficoltosa. Durante l'installazione**

**dell'aggiornamento software, NON interagire col ricevitore e NON togliere l'alimentazione: rischio di blocco irreversibile del dispositivo!**

#### **Come selezionare il Doppio Audio**

- Premere il tasto AUDIO sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione Audio desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

#### **Come selezionare i Sottotitoli**

- Premere il tasto SUB sul telecomando
- Utilizzare le frecce per selezionare l'opzione desiderata
- Premere il tasto OK per confermare la selezione e tornare alla visione del canale sintonizzato.

#### **Come selezionare il Formato Video**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Formato schermo e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati

#### **Come selezionare la Qualità Video**

- Premere il tasto MENU per accedere al Menu Principale di configurazione
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni
- Utilizzare le frecce per selezionare il menu Impostazioni Sistema e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare la voce Risoluzione e premere OK
- Utilizzare le frecce per selezionare le impostazioni desiderate e premere OK
- Premere EXIT per tornare alla visione dei canali sintonizzati