

DIGIQUEST TIVUSAT HD

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE


Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

IMPORTANTE:


- Con il decoder My Sky è necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione digitando sul telecomando del decoder il tasto MENU


- MENU > INSTALLAZIONE > IMPOSTAZIONE ANTENNA



- Nel campo DISEQC selezionare SCR
- selezionare BANDA UTENTE ed impostare 3 o 4. Premere il tasto SALVA per confermare



- dal menu principale selezionare RICERCA CANALI TIVÙSAT e premere OK. Selezionare RICERCA e premere OK. Premere il tasto SALVA per memorizzare i canali



In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.