

HUMAX COMBO 9000

IMPOSTAZIONE IMPIANTO SATELLITARE IN MODALITA' SCR/UNICABLE

Per collegare il decoder certificato tivùsat all'impianto satellitare di tipo SCR/Unicable (per esempio My Sky) impostare il decoder in **modalità SCR/Unicable** e procedere all'installazione.

IMPORTANTE:

- Con il decoder My Sky potrebbe essere necessario anche uno Splitter (sdoppiatore).
- Durante la visione dei canali con il decoder tivùsat, potrebbe essere necessario staccare l'alimentazione del secondo decoder (es. MySky) perché quest'ultimo potrebbe diminuire la potenza del segnale e compromettere la corretta visualizzazione dei canali tivùsat.

Procedere all'installazione cliccando sul telecomando del decoder tivùsat il tasto Menù:

- **MENU**
- **INSTALLAZIONE**
- **codice pin 0000**
- **selezionare RICERCA CANALE SATELLITARE**
- **selezionare IMPOSTAZIONI ANTENNA**
- **selezionare IMPOSTAZIONE SCD e premere OK**
- **selezionare SISTEMA A CAVO SINGOLO e impostare BANDA UTENTE 4**
- **selezionare FREQUENZA DI BANDA e impostare 2040**
- **selezionare POSIZIONE SATELLITE e impostare POSIZIONE 1 o POSIZIONE 2**
- **premere BACK ed effettuare RICERCA AUTOMATICA CANALI**

In caso di difficoltà per la verifica dell'impianto satellitare e la compatibilità è sempre bene rivolgersi ad un installatore di fiducia.

In caso di un impianto satellitare di tipo NON SCR/Unicable, si possono collegare i due decoder contemporaneamente al cavo della parabola utilizzando semplicemente uno splitter (o sdoppiatore).